

NÁVOD K POUŽITÍ SCHRÁNKY KEY PROTECT

!! UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si prosím pozorně tento návod, dřív, než budete obsluhovat zámek nebo budete chtít nastavit novou kombinaci.

Nepřebíráme odpovědnost za poruchy funkčnosti podmíněné buď chybným přepínáním, příp. použitím síly, nebo neodbornou manipulací, ani za věcné škody či za škody na majetku, které vyplývají například z nepředpisového uzamykání.

Dbejte prosím na to, že váš box je dodáván s výrobním kódem:

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - a vy budete muset z bezpečnostních důvodů nastavit osobní kód.

1. PRVNÍ ODEMKNUTÍ

- a) Položte box do stojaté polohy.
- b) Otáčejte číslíkovým zámekem, dokud se na značce otvírání neobjeví výrobní kód - 0 - 0 - 0 - 0 - .
- c) Potom stiskněte tlačítko otvírání (obr. A) směrem dolů.
- d) Nyní můžete přední část otevřít směrem dopředu.

2. NASTAVENÍ OSOBNÍHO KÓDU

- a) Zvolte si osobní čtyřmístný kód (nepoužijte datum narození nebo podobné známé údaje).
- b) Posuňte přestavitelný přepínač na opačné straně přední části ve směru šipky (obr. B).
- c) Otáčejte číslíkovým zámekem, dokud se na značce neobjeví vámi zvolený čtyřmístný kód.
- d) Posuňte přestavitelný přepínač na opačné straně přední části zpět do výchozí polohy (proti směru šipky).
- e) Tím je váš nový kód nastaven.

3. ODEMKNUTÍ

- a) Otáčejte číslíkovým zámekem, dokud se na značce otvírání neobjeví vámi zvolený čtyřmístný kód.
- b) Potom stiskněte tlačítko otvírání (obr. A) směrem dolů.
- c) Nyní můžete přední část otevřít směrem dopředu.