

## Návod k použití vozíku

179999

### **Skladování**

Vozík skladujte při teplotách do 50 °C v suchém prostředí, zejména s ohledem na nosnou plochu, která je vyrobena z dřevotřískové desky neodolné vlhku. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích. Totéž s výjimkou kol platí pro stojan.

### **Sestavení**

Vozík je sestaven, pouze se doplní madlo a kolečka.

### **Provoz**

Vozík je určen pro přepravu nepřekračující předepsanou nosnost daného typu v krytých prostorách s rovnou a dostatečně pevnou podlahou. Není určen pro provoz ve svahu, nebo v terénu. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6 km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

### **Čistění**

Vozík, stojan je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou je spára okolo nosné plochy, kam se nesmí dostat voda a ložiska kol.

### **Údržba**

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

### **Bezpečnost**

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku, stojanu a to zejména:

- nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- nepřekročit max. rychlost
- nezatížit vozík excentricky, rozumí se, že uložená tabule nesmí mít těžiště vně za rovinou okrajových oblouků (např. extrémně vysoká tabule)
- nepoužívat poškozený vozík nebo stojan.

