

Návod k použití pro Ruční paletový zakladač

Katalogové číslo: 186023, 186099, 186343



Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.

Základní informace

- Pro ruční zakládání nebo odebírání palet nebo zboží do regálů
- S ručním pojezdem a ručním zdvihem
- Hydraulika s ochranným ventilem proti přetížení, bez nutnosti údržby
- Zdvih na jeden tlak při plné zátěži 12.5 mm
- Splňuje normy EN1757-1:2001
- Vidlice vyrobeny z jednoho dílu pro větší pevnost
- Ochranná mřížka
- Řídící kola s brzdou

Parametry

	186023	186099	186343
Nosnost	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Maximální výška vidlic	1500 mm	2500 mm	3000 mm
Minimální výška vidlic	90 mm	88 mm	90 mm
Délka vidlic	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Celková délka	1705 mm	1960 mm	1650 mm
Celková šířka	760 mm	760 mm	760 mm
Celková výška	2080 mm	1964 mm	2020 mm

Upozornění

- Nepoužívejte zakladač ke zvedání osob
- Nestoupejte na vidlice
- Nenakládejte nestabilní nebo vrtkavá břemena
- Nepřetěžujte stroj, dodržujte maximální povolenou nosnost
- Nakládejte pouze, je-li stroj na stabilním, rovném a pevném povrchu
- Nepoužívejte stroj v silném větru
- Před použitím si zkontrolujte pracovní plochu, vyhněte se nestabilnímu povrchu, dírák nebo hrbolům
- Nezvedejte náklad v případě, že vidlice nejsou pořádně nasunuty
- Zkontrolujte pracovní plochu nad sebou, nehrozí-li riziko nárazu do překážky vrchní částí stroje
- Žádná osoba nesmí pod vidlicemi v době zvedání nebo zakládání zboží
- Nestrkejte ruce, prsty ani jiné části těla do svíracích mechanismů stroje
- Nikdy neodcházejte od stroje se zvednutým nákladem
- Nepoužívejte poškozený stroj
- Náklad přemisťujte v nejnižší možné pozici

Test funkčnosti

Brzdy

1. Sešlápněte brzdový pedál pro uzamknutí brzdy
2. Spusťte paletový zakladač. Stroj by se neměl hnout
3. Povolte brzdu k odblokování
4. Nyní by se měl stroj pohybovat

Zdvih

1. Nastavte páku do pozice zdvihu a pumpujte, vidlice by se měly zvedat
2. Nastavte páku do neutrální pozice. Při pumpování by se vidlice neměly zvedat ani klesat
3. Nastavte páku do pozice spouštění. Vidlice by měly klesat k zemi

Kontrola pracovního prostoru

Před použitím je třeba zkontrolovat pracovní prostor a ujistit se, že práce na něm bude bezpečná.

Buďte si vědomi a vyhněte se následujícím:

- Díry, propadliny
- Hrboly, nerovnosti
- Sutiny
- Překážky ve výšce, elektrické vedení
- Nepříznivé povětrnostní podmínky
- Ostatní nebezpečné okolnosti
-

Použití

Nepoužívejte vozík k jinému účelu, než pro který je určen.

Nakládejte tak, aby břemeno bylo vidlicemi správně nabráno. Řiďte se diagramem na vozíku.

Náklad zvedejte pumpováním celé rukojeti. Páku musíte mít v pozici zdvihu.

Spouštějte posunutím páky do pozice pro spouštění.

Při pohybu s naloženým vozíkem se řiďte následujícími bezpečnostními pravidly:

- Prostor je v rovině a zbaven překážek
- Náklad je správně naložen na střed vidlic
- Vyvarujte se náhlých rozjezdů a zastávek
- Náklad převázejte v nejmenší možné výšce

Při pohybu na mírně svažitém povrchu:

- Sklon nesmí být větší než 2%
- Vozík nesmí být naložený