

**935033****CZ****Postup montáže:**

Výšku instalace držáků na žebřík zvolte dle svých preferencí. Zvolte místo na žebříku, kam chcete držáky umístit. Změřte vzdálenost děr na držáku a tyto body vyznačte do středu žebříku. Ujistěte se, že jsou vyznačené body na protilehlých stranách ve stejné výšce. Pro předvrtání děr do žebříku použijte vrták vhodný pro materiál žebříku. Velikost vrtáku zvolte dle přibalených šroubů. Požadovaná rozteč děr činí 8-8.5 mm. Pomocí vrtáku předvrtejte díry do dřívě označených bodů na žebříku. Při vrtání dbejte zvýšené opatrnosti s důrazem na to, aby se zabránilo poškození či oslabení konstrukce žebříku. Po předvrtání děr upevněte madla k žebříku za použití přibaleného montážního materiálu. Po dokončení montáže se ujistěte, že je madlo pevně a bezpečně připevněno k žebříku, a že při instalaci nedošlo k poškození.

**SK****Postup montáže:**

Výšku inštalácie držiakov na rebrík zvolte podľa svojich preferencií. Zvoľte miesto na rebríku, kam chcete držiaky umiestniť. Zmerajte vzdialenosť dier na držiaku a tieto body vyznačte do stredu rebríka. Uistite sa, že sú vyznačené body na protiahlých stranách v rovnakej výške. Na predvrtanie dier do rebríka použite vrták vhodný pre materiál rebríka. Veľkosť vrtáka zvolte podľa pribalených skrutiek. Požadovaný rozstup dier je 8-8.5 mm. Pomocou vrtáka predvrtajte diery do skôr označených bodov na rebríku. Pri vrtaní dbajte na zvýšenú opatrnosť s dôrazom na to, aby sa zabránilo poškodeniu či oslabeniu konštrukcie rebríka.

Po predvrtaní dier upevnite madlá k rebríku za použitia pribaleného montážneho materiálu. Po dokončení montáže sa uistite, že je madlo pevne a bezpečne pripevnené k rebríku, a že pri inštalácii nedošlo k poškodeniu.

**PL****Procedura montażu:**

Wybierz wysokość montażu uchwytów drabiny zgodnie ze swoimi preferencjami. Wybierz miejsce na drabinie, w którym chcesz umieścić wsporniki. Zmierz odległość pomiędzy otworami we wsporniku i zaznacz te punkty na środku drabiny. Upewnij się, że zaznaczone punkty po przeciwnych stronach znajdują się na tej samej wysokości. Do wstępnego nawiercenia otworów w drabinie należy użyć wiertła odpowiedniego do materiału drabiny. Wybierz rozmiar wiertła zgodnie z dołączonymi śrubami. Wymagany rozstaw otworów wynosi 8-8,5 mm. Za pomocą wiertarki wywierć otwory w zaznaczonych wcześniej punktach drabiny. Podczas wiercenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia lub osłabienia konstrukcji drabiny. Po wstępnym nawierceniu otworów przymocuj poręcz do drabiny za pomocą dołączonego materiału montażowego. Po zakończeniu montażu należy upewnić się, że poręcz jest trwale i bezpiecznie przymocowana do drabiny oraz że nie została uszkodzona podczas montażu.

**DE****Montageanleitung:**

Die Höhe der Leitergriffe kann nach Ihren Vorlieben gewählt werden. Wählen Sie einen Platz auf der Leiter, an dem Sie die Griffe platzieren möchten. Messen Sie den Abstand der Löcher am Griff und markieren Sie diese Punkte in der Mitte der Leiter. Stellen Sie sicher, dass die markierten Punkte auf gegenüberliegenden Seiten in derselben Höhe liegen. Verwenden Sie zum Vorbohren der Löcher in die Leiter einen Bohrer, der für das Leitermaterial geeignet ist. Wählen Sie die Größe des Bohrers entsprechend den mitgelieferten Schrauben. Der gewünschte Lochabstand beträgt 8-8,5 mm. Bohren Sie mit dem Bohrer Löcher an den zuvor markierten Punkten auf der Leiter vor. Achten Sie beim Bohren besonders darauf, Beschädigungen oder eine Schwächung der Leiterkonstruktion zu vermeiden. Befestigen Sie die Griffe mit dem mitgelieferten Montagmaterial an der Leiter, nachdem die Löcher vorgebohrt wurden. Überprüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob der Griff fest und sicher an der Leiter befestigt ist und ob bei der Installation keine Beschädigungen aufgetreten sind.

