



1. Otočte tělo koše vrchní částí na zem
2. Připevněte pedál do děr na dně koše pomocí bočních zarážek
3. K pedálu zahákněte spodní část spojovací tyče a horní část protáhněte otvorem ve vrchní části těla koše
4. Koš otočte dnem k zemi a připevněte víko k tělu koše a k horní části spojovací tyče (**viz obrázek níže**)
5. Víko zavřete a zafixujte bočními gumovými pojistkami

